## REMPLACEMENT DES CABLES D'ENTRAINEMENT

Lors du remplacement des ficelles d'entraînement, il faut :

- Couper les ficelles à la longueur indiquée, en tenant compte que ces longueurs sont, boucles comprises, et pour les ficelles primaires, le nœud d'arrêt exécuté.
- Pour monter l'entraînement, accrocher les deux boucles des ficelles primaires (A et D) à une extrémité du ressort de tension; accrocher l'autre extrémité du ressort au crochet K prévu dans le tambour.
- Prendre l'autre extrémité de la ficelle primaire nº 1, passer sur la poulie G, faire trois tours sur

l'axe d'entraînement ; passer autour de la poulie H.

- Prendre l'extrémité de la ficelle primaire nº 2, passer derrière la poulie J, revenir sur la poulie 1.
- Passer la ficelle secondaire dans la poulie B et accrocher au point E (1er ergot).
- Passer l'autre extrémité de cette ficelle dans la poulie C — tirer l'extrémité de la boucle afin de tendre le ressort et accrocher au point F (2º ergot).

Le petit schéma de montage ci-dessous est autoexplicatif.

L'opération terminée, vérifier le bon fonctionnement de l'entraînement en faisant manœuvrer la commande de syntonisation, puis fixer l'aiguille en la calant comme indiqué au chapitre ,, Réglage P. O. ".

