



Table des Matières

MENU PRINCIPAL DE LA CAISSE :	2
MENUS EQUIPIER – MANAGER – TECHNICIEN	3
MENU Technicien & sous-menus	
GENERALITES, PRISE DE COMMANDES	5
PRINCIPE DES FILES D'ATTENTE	7
PARAMETRAGE RESTAURANT	10
LES FILES D'ATTENTE ET ECRANS <i>(DESCRIPTION DE PARAMETRES ESSENTIELS)</i>	
Les Imprimantes : <i>(exemple d'une caisse 3 avec 2 imprimantes connectees)</i>	
PARAMETRES PRINCIPAUX (POSDB & GLOBALPOSDB)	11
l - Paramètres généraux du restaurant (globalPosdb.xml) & caisses (Posdb.xml)	
LES ROUTES	15
NEW_U : POSFILE EDITEUR	16
LES FICHIERS	18
PROBLEMES ET SOLUTIONS	19
Caisse bloquee Heure : deux causes possibles	19
VERIFICATION RESEAU CAISSES :	
CHANGEMENT D'ETAT CMU <i>(Cas d'une Ouverture POS effectuee sur les caisses – a eviter)</i>	
RENVOI DU CLAVIER SUR LES CAISSES (SI AUCUNE VENTE N'A ENCORE ETE EFFECTUEE)	
REMISE EN SERVICE D'I INF CAISSE :	
Changement de caisse n°1 :	
CHANGEMENT DE CAISSE (DRIVE) :	

Emetteur : Dominique DELPUECH



POS V5 est un logiciel standard pouvant être installé sur tout modèle de caisse type PC, et est déjà mis en exploitation dans plus de 800 restaurants en Europe. Il sera maintenu sur 10 ans au minimum.

Le système d'exploitation est Windows XP en version légère avec réseau IP standard, base XML; ce logiciel permet de nombreuses possibilités d'interfaçage avec des fonctions créées à l'extérieur du programme.



MENU PRINCIPAL DE LA CAISSE :



Menus EQUIPIER - MANAGER - TECHNICIEN



MENU Technicien & sous-menus





MENU Manager ; Seuls les boutons compatibles avec l'état de la caisse sont disponibles, ici on voit le bouton OUVERTURE SHIFT Comptoir – l'état du tiroir sur la caisse est donc SHIFT FERME.

NewPOS Pos 13 FC (ip=13) [backoffice off]						
			MEN	U MANA	GER	
	REMB.	Verif Espèces Tiroir	REPAS MANAGER		Ouvert << >> Fermeture	MENU Principal
	Surcharge	Ouverture Tiroir	REPAS EMPL.			MENU Super Viseur
	Total:					MENU TECH
	7	8	9	Ourseture		
File d'attente <= Double click	4	5	6	Shift COMPTOIR		
	1	2	3			CONFIG RESTAURANT MANAGER
	Clear	0	Enter	Rapport Caissier Flash		Rapports Manager
	14/10/2004	- 15:17:15 Ti	roir: Fermé		Système ouve	ert

L'onglet Ouverture/Fermeture permet d'effectuer des ouvertures ou Fermeture POS ou Caisse. Les opérations d'ouverture sont à proscrire et doivent être effectuées à partir du PC SIR (voir procédure en fin de ce document).

Seuls les boutons compatibles avec l'état de la caisse sont accessibles (exemple : si un shift <u>est fe</u>rmé, seul le bouton Ouverture SHIFT sera présent).

Ce bouton amène l'écran des rapports disponibles : PMIX, VDS, ...

Ouvert << >> Fermeture

permet d'effectuer des ouvertures/fermetures et vérifications :

CAISSE Permet une ouverture jour '*Off line'* (la Journée d'activité sera celle de la date système de la caisse); un mot de passe est alors demandé *(note : cette opération ne doit pas être effectuée par le client)*:

N° de restaurant suivi du dernier digit Jour/Mois/Année Exemple pour le restaurant **115** le 1**8** 0**5** 2004 : <u>**115854**</u>



GENERALITES, prise de commandes

A l'ouverture POS, la caisse se met à la date et à l'heure du PC SIR. La durée maximum d'une journée d'activité (JA) est de 36 Heures maximum

L'accès aux différents menus fonctionnels se fait en séquence par ordre hiérarchique : Menu Equipier (page Menu Principal) \rightarrow Menu Manager \rightarrow Menu Superviseur

Les différentes opérations d'ouverture/fermeture peuvent être effectuées en utilisant les cartes de pointage, on peut définir le type d'opération autorisée.

Le « Fond de caisse » est paramétrable pour le restaurant (dans GlobalPosDb)

Choix possible de la page menu par défaut (2 choix à partir du MENU Equipier Petit Déjeuner ou Menu principal traditionnel) MENU MENU

Clavier standard géré en maintenance centralisée CFM (mailing, ...) : Produit inactif dans SIR \rightarrow Touche cachée sur le clavier

Nouvelle campagne : les produits sont affichés en visuel (photo) sur la caisse. Un changement de prix en cours de journée est légalement interdit ; On peut consulter les tickets sur la journée complète.

Effacement quantité : sélectionner le produit, puis à partir du menu Equipier appuyer sur la touche Efface Ligne.

Utiliser les touches +1 ou +1 pour augmenter ou diminuer la quantité.

Les quantités saisies ne s'additionnent pas aux quantités affichées mais les remplacent :

ex : si 2 BigMac sont déjà saisis et que vous tapez la touche BIG puis 3 MAC la guantité finale sera de 3 BigMac (et non 5)

Mise en mémoire : commande déjà encaissée ; le logo est visible dans la MEMOIRE M barre d'état.

Ordre d'assemblage sur écran caisse avec couleur et cumul ou non (en totalisant la commande on bascule sur un affichage avec cumul ou sans cumul)

Affichage commande (déjà encaissée):

N° interne de	N° secondaire	N°	de la	N° da	ns la file d'attente	
la commande	(O drive)	caisse		/par	type de caisse	
Commande 1 BigMac 2 BestOf BigMa	2.0.1.22 3.40 ac 11.80	Affic Aprè	hage s Total		Affichage Re-Totalisation	
1 MxBestOf Big TOTAL S PLACE: PAYÉ EN EURO	Mac 6.20 21.40 T 21.40	3 BigMa OTAL A E	MP: [/]	15.50	1 BIGMAC 1 BIG BO 1 BIG MX TOTAL S PLACE:	15.50

Concaténation produits Produits non cumulés



Surcharge possible sur la dernière commande uniquement O Promo → annule la promotion du produit sélectionné. Effacement commande GRILL : aller dans la page GRILL et touche Efface grill.

On peut saisir les repas sur les caisses, c'est sauvegardé en temps réel sur SIR Ainsi que les ventes, données de caisses, JE

Prélèvement : on peut visualiser sur les caisses les prélèvements possibles effectués (visu des espèces disponibles) via le bouton :

Touches Grill, remis + tard ...

Une Fermeture 'Off - line' suivi d'une réouverture (opération effectuée en cas de non disponibilité du PC SIR) : la remontée des chiffres (ventes, feuille de caisse...) pourra être effectuée à partir de SIR par des opérations d'ouverture/Fermeture ou de récupération des données à J-1.

NEW_U : permet l'édition produits , inactiver un produit

Logiciel POSv5 sur PC et caisses :



Toutes les files d'attente sont sur la caisse 1 (plus petit numéro de caisse) par choix Sauf pour les impressions ticket

Sur chaque caisse sont enregistrés deux fichiers identiques contenant toutes les transactions de la caisse pour la journée en cours : c:\newpos\posfile\logs\newposO1.tpa c:\newpos\posfile\logs\newposO2.tpa Ces fichiers sont copiés en temps réel sur le PC SIR En historique, ces fichiers sont copiés Aaaammjj.log

TVA : 3 façons (produit/produit : c'est le cas du JE ; TAC/TAC ; jour/jour). La feuille de caisse pourra être paramétrée selon les désirs du client.

Si disque HS caisse HS



PRINCIPE DES FILES D'ATTENTE

Note : De nombreux paramètres sont standardisés

<u>1° files d'attente primaires :</u>

Les caisses sont classées par fonctionnalités (ou type de caisses). Nous distinguons à ce jour les caisses Comptoir (Fc), les caisses Drive (Dt), les caisses Ventes à emporter (VAE), les caisses McCafé, Kiosque, Ventes Express.

Pour chaque type de caisses, une file d'attente spécifique est définie. Elle est qualifiée de primaire. Il y a donc une file d'attente primaire par type de caisses :

Type de caisses	File d'attente primaire associée
Comptoir (Fc)	Ox100
Drive (Dt)	0x001
Ventes à Emporter (VAE)	0x010
Kiosque	Ox110
McCafé	Ox120
Comptoir Express	Ox130

Ces files d'attentes primaires sont définies sur la caisse n°1.

Toutes les commandes tapées sur une caisse *(comptoir par exemple)*, s'inscriront dans la file d'attente primaire correspondante *(comptoir dans notre exemple)* située dans le dossier E :\Newpos\posfile\Queue\n°file - caisse 1.

Pour chaque file d'attente primaire, une caisse est dédiée. Si un écran est connecté à la-dite caisse, il affichera toutes les commandes de la file (utilisé pour un drive par exemple).

<u>2° files d'attente secondaires pour écrans de préparation :</u>

Ces files d'attente sont également **définies sur la caisse numéro 1**. Elles sont dites secondaires, Les commandes seront dirigées vers ces files à l'aide d'un système de route **d'une file primaire vers une file secondaire**.

Files d'attente secondaires	N°hexadécimal de la file
Pour un écran production <i>(non 'POM')</i>	0x39B
Pour un écran Boissons / Dessert	0x39C
Pour un écran F.C.N. <i>(non 'POM')</i>	0x39D
Pour un écran Frites / Potatoes	0x39E
Pour un écran Boissons Drive	0x39F
Pour un écran de production en configuration 'POM'	Ox3AO
Pour un écran - FCN & Salades en config. 'POM'	0x600

<u>3° files d'attente secondaires pour imprimantes :</u>

Ces files d'attente sont situées sur la caisse à la quelle est connectée l'imprimante reçu et rapport **0x20N** ou grill **0x2FF** (avec $N = n^\circ$ Hexadécimal de la caisse).



Exemple de configuration d'un restaurant et des files d'attente :



Liste des paramètres pour gestion files primaires, des files d'écran et imprimantes.

	Section	Paramètre	KS 1	KS 2	KS 3	KS4	KS5
	Validation NewHub \rightarrow	LoadNewHub	1	0	1	1	1
	NewHub	NewHubType	0	0	0	0	0
Files	Définition	Server01	<mark>0x001</mark>		0x203	0x204	0x2FF
d'	Definition	Server02	0x100				
attente		Server03	0x39C				
		Server04	0x39B				
		Server05	0x201				
\mathbf{A}	KVSOption	KVSClass File primaire	0x100	0x100	0x100	<mark>0x001</mark>	<mark>0x001</mark>
	NewKVS	LoadNewKVS →à 1 si la	1	1	1	1	0
Écrans		caisse gère 1 écran					
Lerans	KVSConfiguration	KVSClass Ecran	0x100	0x39C	0X39B	<mark>0x001</mark>	-1
	TPL · Cmdos paváos →	Connecte a la caisse	primaire	0	0	primaire 1	0
\mathbf{A}	Imp BumpBar \rightarrow	KVSRecPrinterClass	-1	-1	-1	0x203	-1
	DOSOntions	RegisterID/POSNumber	1	2	2	4	
	POSOPTIONS			2 0v01	3	4	5
Para-						0x02	0x02
mètres		Bumpreature DTMade Calentian	I	I	I	0	0
		DIMOdeSelection	-	-	-	3	3
Caisse		VMDecomposeToShow	1	1	1	0	0
	ScriptValues	AutoDIMode		_	_	1	1
		TypeCaisseDrive	0 =Fc	0 =Fc	0 =Fc	3=Enc	1 <i>=DT</i>
		PrimaryKvsIP	1	1	1		
		SMSPrintClosingReports	1	0	0	0	0
Imprima	PrinterSpool_1 (//)	PrinterClass	0x201		0x203	0x204	0.055
ntes	PrinterSpool_2	PrinterClass	0.001	0.000	0,000	0.004	UX2FF
	PrinterUriver GrillBrinter	ReceiptPrinterClass		0x203	0x2U3	0x204	0x204
	Grinfiller	Receipterinterclass	UXZEE			UXZEE	UXZEE



POS V5





	POM			<u>Sur c</u>	aisse gérant	un écran P	<u>OM</u>
<u>A</u>	Sur la caisse gér	ant l'écran POM	globalposdb	Cais	se PAR		Caisse PANA
	BumpBar	BumpHeld	7 14 0xa2	0			0
		BumpPrint	11 0xb1	0			0
0		BumpRecall	10 0xd2	0			0
		BumpServe 8/15	0xc10xc2	8 15	5 7 14 6 13	3	0xc1 0xc2
		BumpServeHeld	6 13 0xb2	0			0
		BumpHome	12 0xe1				Non modifiés
		BumpNext	5 0xa1				Non modifiés
		BumpUndo	9 0xd1				Non modifiés
		BumpZoom	1 0xe2				Non modifiés
	KVSSizes	HeldCell		-1			
		NumberOfColumns		2			
	KVSConfiguration	BumpOnTotal		1			
		MFYkvs		1			
		KvsClass		0x60	0	← Au lieu	de 0x39D (FCN)
	<mark>Sur la caisse n</mark>	°1					
	NewHub	Serverxx		0x60	00	← Au lieu	de 0x39D (POM)
		Serverxx		0x3A	70	← Au lieu	de 0x39B (Prod.)
	KVSoption	MFYSideOneClass		0x60	00		
	MFY	MFYSupport		1		ſ	
		Group01		0x60	0,1	Valeurs o	déjà paramétrées
		MaptO01		0x00.		dans le g	globalposDB.xml
	Cum la caigna		n Droduct	UXIU	0/1	<u> </u>	
	Sur la caisse		n product			(Auliou	de Ox20D (Dred)
	KVSConfiguration	RVSCIASS		UXSA	10	← Au lieu	<i>de 0x39B</i> (Prod.)
	KIOSK (Adress	es des bornes : Généri	que + 10, 11,1	12)	– paiement par	carte bleue	aux bornes
	<mark>Sur la caisse n</mark>	<u>°1</u>					
Parametres	NewHub	Serverxx	0x110		Définition de l	la file 0x1 :	10
	<mark>Sur la caisse p</mark>	asserelle - kio	<mark>sk (n°24</mark>)			(202
Activation	RPCserver	LoadHOT	1		- Une licer	nce spécific	que (FOE - fournie
module FOE		Queue	0x110		par Acreleo	c) sur chaq	ue caisse et PC
File	KVSoption	KvsClass	0x110		- un clavie	er type klos	K (France.xmi,
d'attente	KVSConfiguration	KvsClass	0x110		France.to	CI, Tr_Dackr	.tCI),
	NewKVS	LoadNewKVS	1		- un stante		
	HWConfiguration	POScash	Poscash.c	111	start e:\do	otsys/dps/j	promoserver.exe
Gestion		DrawerType	-1		- définir l'ir	mprimante	0x218
sement	POSOption	TenderOnRecall	1				
	Définir l'imprimante,	file 0x218 dans :		N _	NewHub → Se	erverxx=0x	218 rinterOlass 0.010
	Print	$erSpool_1 \rightarrow Printer$	rulass=0x21	γР		ReceiptP	rinterClass=0x218
	Ardoises						

Paramètres Ardoises



PARAMETRAGE RESTAURANT

Paramètres Réseau :

- 1. Adressage IP : Générique du restaurant + 20 + n° de la caisse
- 2. Nom réseau et groupe de travail, exemple pour caisse n°1 du restaurant 120 : ${\rm OO120POSO1FR}$

Définir ensuite toutes les files d'attente nécessaires :

- Primaires sur la caisse n°1 (par choix, le plus petit n° de caisse)
- Secondaires pour écrans sur caisse n°1
- Secondaires pour Imprimantes

Les files d'attente et écrans (description de paramètres essentiels)

	Section NewHub,		
	LoadNewHub = 1	(O=non prise en compte)	
	NewHubType = 0	(O pour file primaire, 1 pour file secondair	re]
	Server02 = 0x100	(file primaire comptoir)	
Sur cai	Server $01 = 0x001$	(file primaire drive)	
unique	ment 🚽 Server03 = 0X39B	(file secondaire Ecran Production)	
aniquei	Server04 = 0x39C	(file secondaire Ecran Boisson)	NOTE : KVS =
	Server05 = 0x39D	(file secondaire Ecran FCN ou autre)	Kitchen Video System
	Server06 = 0x201	(sur caisse 1 si imprimante connectée)	
Sur toute caisse	Section KVSOption, définir l KVSClass = 0x100 cette caisse iront da	la file de stockage des commandes de la cais D si comptoir etc Toutes les commandes Ins la file 0x100 (= file d'attente caisses com	se : tapées sur nptoir).
Sur caisse	Section KVSConfiguration,	définir sur <u>la caisse</u> qui gère l'écran associé (primaire ou secondaire) le paramètre sui	ivant :
avec ecran	KVSClass = -1 si	pas d'écran connecté	
	Ou n° éc	ran (=n° de la file d'attente qui s'affichera sur	r cet écran)
	Section NewKVS : LoadNe	wKVS = 1 sur les caisses qui ont un	écran
		connecté ou aui gèrent une file prima	aire

NOTE : Ce sont les routes qui dirigeront les produits vers les écrans, ici on ne fait que définir les écrans existant et les files d'attente associées (sur la caisse n°1).

Les Imprimantes : (exemple d'une caisse 3 avec 2 imprimantes connectées)

- Section NewHub, définir serverxx qui gère la file d'impression (exemple si une imprimante ticket est connectée à la caisse n°3 : server01=0x203) (si une imprimante grill est aussi connectée à la caisse n°3 : server02=0x2FF)
- 2 Section PrinterSpool_N (avec N=1, 2 ou 3) : définir l'imprimante connectée à la caisse (1 pour une imprimante parallèle, 2 pour imprimante connectée au port COM1, et 3 pour une imprimante sur COM2)

Définir le paramètre *PrinterClass* si une imprimante est connectée à la caisse. [*Exemple si imprimante parallèle sur caisse 3 :* PrinterClass_1=0x203] [*Exemple si imprimante grill sur COM1 caisse 3 :* PrinterClass_2=0x2FF]

- 3 Section PrinterDriver, *ReceiptPrinterClass :* définir la destination des tickets reçus de la caisses (ReceipPrinterClass=0x203)
- 4 Section GrillPrinter, *GrillPrinterClass* : Définir dans quelle file d'attente vont s'imprimer les tickets grill de cette caisse (GrillPrinterClass=0x2FF)







PARAMETRES PRINCIPAUX (POSdb & GlobalPosdb)

I - Paramètres généraux du restaurant (globalPosdb.xml) & caisses (Posdb.xml)

<u>BumpBar</u>	Voir page 09 paramètres du Bump Bar & POM		
ControlProcess	à rajouter pou	r gestion BBOX	(voir aussi <mark>OrderFeed</mark>)
Process07	OrderFeed.dll	•	х. — с
CustomerDisplay			
CD POSWelcomeMessage	Message d'accuei	1: '\Bienvenue Chez	McDonalds' ('\' = retour à la ligne)
CD_NumLines	Nombre de lignes	de l'afficheur COD	PANA : 2 posdb PAR : 4 globalposdb
GrillPrinter			· · · · ·
GrillPrinterClass	Nº imprimante Grill	$1 \cdot 0 \mathbf{v}$ 2FF	
) D1D	
HvvConfiguration	PANA sur Posdb ←	\rightarrow PAR (sur Globa	alposdb)
POScash	PANdrv2K.dll	PARarv.all	Controle du tiroir
POSdispl	PANdrv2k.dll	PARarv.ali	Controle de l'afficheur client
POSkey	POSkey.dll		Controle du clavier
POSmagst	PANdrv2K.dll	PARarv.all	Contrôle du lecteur de badge
DrawerType	1	2	Pour signalisation tiroir ouvert/fermé
DrawerType	-1 Doococh dll	Ces deux parametre	s sont a rajouter pour configurer une caisse
DrawerPort	1	sans mon m simula	Port tiroir
JS930	1 pour caisses P	ANA (Absent sinon)	Tort thou
K)/SColoro	i pour cuisses i i		
KVSCOIOIS Thread ald 1 Calar	Caulana ana anana		
Threshold Color	Couleur sur premier seuri pour KVS - PANA : 0 PAK : 15		
Infeshold2Color	Couleur sur deuxi	eme seuil pour KVS	PANA: 12 PAR: 4
KVSConfiguration			
DLL	Gestion du KVS -	PANA : DS	Pwin.dll PAR : DSPser.DLL
SerialDLL	Gestion du KVS -	PANA : Win	box.dll PAR : PARDRV.DLL
Threshold2	Temporisation pour cl de 2000 si caisses PA	hangement couleur sur u NA avec pb couleur écra	ne commande en cours - Passer la valeur à plus n (fond = même couleur aue la police utilisée)
BumpOn Total	1 sur une caisse géra	ant un écran MFY (0x	600) – rajout si 'POM'
KVSClass	Ecran physiquemen	t connecté à la caisse (écran de production=0x39B ou si
Sur une caisse primaire, les 2 🔶	POM=0x3A0; Bois	ssons=0x39C; FCN=02	x39D ou POM=0x600 ; Frites=0x39E
KVSClass sont identiques	Boissons Drive=0x?	39F; Drive=0x001 ; Pr	imaire Comptoir sur KS1=0x100 ;)
KVSRecPrinterClass	Imprimante Bump I RVC & Bump bar	Bar - paramètre à spéc du drive (-1 sinon)	ifier sur la caisse à laquelle est connecté
MFYkvs	1 sur la caisse géran	t un écran MFY (0x60	00) – rajout si 'POM'
PaidInFront	Les commandes pay	vées passent en tête sur	r les écrans
	1 pour les écrans dr	ive & boissons drive, () pour les autres.
ShowEatInTakeOut	$1 = message \ll sur I$	Place/à Emporter » sur	haut écran (caisse comptoir)
L	0 = info sur bas écra	an (Total/Paid) pour o	caisse drive
KVSOptions			
KVSMarkType	6 (valeur par défa	ut) - Modifie l'affic	hage d'un produit sur un écran KVS :
	2 quand un produ	it est rajouté après u	n rappel
	4 quand un produit est rajouté après total (& 6 pour les deux).		
KvsClass 🔹 🕈	File primaire de sto	ckage des commandes	: définit la file d'appartenance de la caisse
Une caisse primaire doit exister	(0x100=Comptoir, 0	Dx001=Drive, 0x010='	WalkThru, 0x110=Kiosk, 0x120=Mc Café,
pour chaque file	0 = 0	(press)	Constant (DON)
IVIF Y SIDEUNECIASS	Ux600 - paramèt	re a rajouter pour un	ecran dit 'POM'







KVSSize : paramètres	à rajouter si la caisse gère un écran MFY dit 'POM'				
NumberOfColumns	2 Colonnes d'affichage sur écran POM				
HeldCell	-1 pour le parc des commandes				
MFY	Paramètres pour restaurant en configuration MFY (POM)				
MFYSupport	0 (1 dans le POSDB d'une caisse gérant un écran POM)				
Group01	0x600,1 <i>Note : ces trois paramètres sont ainsi définis pour une</i>				
MaptO01	0x001 1 <i>configuration 'POM' standard. Définitions :</i>				
MaptO02	$0x100 1 \qquad MaptO03 = 0x130 (n^{\circ} file \ a \ mapper) 1 (Group1)$				
<u>NewHub</u>					
LoadNewHub 🔶	1 = Activation des files définies par le paramètre ServerNN ; 0 sinon				
NewHubType	0 : Primaire 1 : Secondaire				
ServerNN	Files gérées par la caisse : Par définition toutes les files sont définies sur la $r_{1,2}$ des files pour les imprimentes				
	caisses n°1 a l'exception des files pour les imprimantes				
<u>NewKVS</u>					
LoadNewKVS	Activation (=1) pour prise en compte de l'écran connecté à la caisse.				
<u>OrderFeed</u>	Section à rajouter pour gestion BBOX (voir aussi ControlProcess)				
Command	2 couples (DestinationName ; Command) : (COD0001 ; 33) et (COD0002 ; 34)				

	Section a rajouter pour gestion DDO A (voir dussi Control robess)
Command	2 couples (DestinationName ; Command) : (COD0001 ; 33) et (COD0002 ; 34)
DestinationName	COD0001 (COD002, si sur 2ème caisse prise de commande)
MulticastAddress	231.0.0.233
MulticastPort	6666

PosCoin

CoinEnable	Appareil de rendu monnaie automatique (1=actif; 0=Inactif)
CoinPort	Port COM de l'appareil rendu monnaie

PosOptions

1 030 010113			
BlockTime	1	Heure limite de fermeture POS (minuit + BlockTime → Ks Bloquée Heure)	
ChangeGiveUpAmount		Lors d'un encaissement en T/R, montant en centimes du trop perçu à partir	
		duquel un message avertit l'opérateur (afin de pouvoir proposer au client un	
		achat complémentaire) – pas de rendu monnaie sur T/R	
DiffCalendarDay		à « 1 » pour prise en compte des deux paramètres Block Time	
DrawerInitialAmount		Montant initial du tiroir caisse en centimes	
DrawerMustBeClosed		1; 0 pour ne pas tenir compte de l'ouverture physique du tiroir;	
		Peut être utilisé pour une caisse PC sans simulateur tiroir (à copier dans	
		POSDB.XML)	
HaloLimit		Montant maximum d'une commande	
ReverseBlockTime	•	Heure avant laquelle le POS ne peut être ouvert.	
WithoutCard		0 : Demande passage de cartes selon autorisation ; 1 sinon	
BitMapFile		Frimg.gx1 (Bit map for POS Buttons); si caisse $424X = none$	
BumpFeature		1=Activation du servi sur les caisses (comptoir); si à « 0 » la touche servi	
*		réalise un « rappel drive » si commande présente	
DoubleCrew		0; (1 pour obtenir un écran avec gestion 2 commandes)	
DtModeSelection		3 pour un drive (absent sur autre caisse)	
MirorScreen		0; (1 écran caisse pour gaucher)	
PodType		Type de caisse (0x01=Comptoir ; 0x02=Drive)	
PosNumber		IP du POS = Numéro de la caisse (de 1 à 24)	
RegisterID		Numéro de la caisse (de 1 à 24)	
ScreenName		France.xml	
VmDecomposeToShow		Regroupement des produits sur l'écran de la caisse lors de la totalisation \rightarrow	
		(1 au comptoir, 0 au drive)	



POS V5





<pre>PrinterSpool_1(LPT1) ; _</pre>	_2 (COM1) ; _3 (COM2)
PrinterClass	N° imprimante connectée à la caisse, format 0x201 pour caisse 1
	Les autres paramètres sont configurés par défaut pour une imprimante
	thermique sur LPT1, matricielle sur COM1
PrinterDriver	
PaggintPrinterClass	N° imprimente recu (se réfère eu n° défini dans PrinterSpeel x) $1 \cdot 1$
ReceipterinterClass	n imprimante reçu (se refere au il defini dans rinterspool_x) -1.
	pas de reçu
RDS	
SMSDataDir	C:\Transfer\ ou C:\Transfer\Data\ si SIR XP
TaxFromGross (voir SMS ?)	0 : TVA calculée par ticket \rightarrow le montant de la TVA est
Ne nécessite pas une	identique dans SIR / Journal Electronique / Feuille de Caisse
MAJ vers les caisses	1 : Le montant de la TVA est recalculée dans SIR.
ReceiptValue	
ShowCrewNameAll	Affichage ticket recu : 2=Prénom+Nom / 1=Prénom+Initiale Nom / 0=rien
<u>ScriptValues</u>	
BOName	Nom du PC SIR (ex : 00120AQFR) – utilisé pour le JE
CashReportTenderList	Liste des moyens de paiement pris en compte dans les rapports « Cash »
	0 6 7 8 9 10 : permet d'avoir les Euros (0) et les 5 moyens d'encaissement
	définis dans SIR (6, 7, 8, 9,10). A modifier si l'on souhaite supprimer un
	moyen d'encaissement non utilisé ou rajouter des devises étrangères.
CrewPromos	Nombre de promotion(s) autorisée(s) pour un Equipier
CrewMealUseCrewCard	Utilisation Cartes de pointage pour repas employés (n° équipier dans JE)
DefaultHourlyReportFirstPeriodBegin	Heure par défaut début Rush Midi (pour réinitialisation des paramètres).
DefaultHourlyReportFirstPeriodEnd	Heure par défaut fin Rush Midi (pour réinitialisation des paramètres).
DefaultHourlyReportSecondPeriodBegin	Heure par défaut début Rush Soir (pour réinitialisation des paramètres).
DefaultHourlyReportSecondPeriodEnd	Heure par défaut fin Rush Soir (pour réinitialisation des paramètres).
DefaultHourlyReportDefaultInterval	Intervalle par défaut Hors Rush (pour réinitialisation des paramètres).
DefaultHourlyReportPeriodInterval	Intervalle par défaut pendant le Rush (pour réinitialisation des paramètres).
DriveThru	1 si le restaurant possède un Drive / 0 sinon.
FalseBillsDetectorAmount	Message d'utilisation du détecteur de faux billets en EURO
HourlyReportBegin	Heure de début du rapport Ventes Horaires
HourlyReportEnd	Heure de fin du rapport Ventes Horaires.
LogInOutWithManager	$1 = n^{\circ} MGR$ (Employé) demandé pour changement shift, édité sur rapport.
LoginUseCrewCard	1 = Utilisation carte de pointage équipier pour ouverture/fermeture shift
MaxPromoValue	Montant max (€) pour les promotions/transaction en mode Equipier
MaxVoids	Nombre d'annulations possibles sans passage Carte Manager
MaxVoidsAfterTotal	Nombre d'annulations maximum autorisées après total
MaxVoidValueAfterTotal	Montant total maximum des annulations autorisé après total
MaxVoidValueBeforeTotal	Montant total maximum des annulations autorisé avant total
ScriptValues	
ActPosList	Liste des caisses présentes dans le restaurant (ex : 1 2 3)
AutoDTMode	Type drive automatique (0=mode Face ou Encaissement demandé à chaque
	ouverture shift ; 1=mode prédéfini défini dans TypeCaisseDrive
CBAuto Newpos\bin\tpe.dll	1 pour prise en compte \rightarrow cela valide le bouton sur le clavier.
Newpos\bin\tcl83.dll	
CBAutoPort	N° de Port COM utilisé par le TPE sur la caisse
HourlyReportFirstPeriodBegin	Heure de debut du Rush de Midi (Format HHMM :défaut = 1130)
HourlyReportFirstPeriodEnd	Heure de fin du Rush de Midi (Format HHMM : défaut = 1400)
HourlyReportSecondPeriodBegin	Heure de debut du Rush du Soir (Format HHMM : défaut = 1830)
HourivReportSecondPeriodEnd	Heure de fin du Rush du Soir (Format HHMM : défaut = 2130)



POS V5





HourlyReportDefaultInterval	Intervalle horaire utilisé sur les rapports pour les périodes Hors Rush $(15 \text{ minutes } 30 \text{ minutes ou } 60 \text{ minutes}) défaut = 60 mn$			
HourlyReportPeriodInterval	Intervalle horaire utilisé sur les rapports pour les périodes de Rush $(15 \text{ minutes } 30 \text{ minutes } 0.60 \text{ minutes}) défaut = 15 mn$			
PrimaryKvsIP	Numéro de la caisse primaire pour la file de commande de la caisse, nécessaire au comptoir (à priori 1 pour caisse 1) pour effacement des commandes servies.			
SMSPrintClosingReports	La caisse imprime les rapports à la fermeture POS (à 1 sur une seule caisse).			
TypeCaisseDrive	0 = Comptoir ; $1 = $ Caisse Face ; $3 = $ Caisse encaissement			
UserID				
AuthUseCrewCard	Accès Manager\Superviseur avec cartes de pointage; Liste des cartes dans UserID avec Niveau 1 = Manager, 2 = Superviseur			



LES ROUTES

D'uneSource primaireversdestination secondaireDéfinies dans GlobalPosdb ;Section RoutetoKVS

N° des routes					Files d'	attentes		
Dt	Wt	Fc	Kio	Mc	CEx	Origine	Destination	Définition
1	21	41	61	81	101		Ox39B	Production (Non POM)
2	22	42	62	82	102	Origine	Ox39C	Boissons/Desserts
3	23	43	63	83	103	définie à	Ox39D	F.C.N.
4	24	44	64	84	104	partir de	Ox39E	Frites/Potatoes
5	25	45	65	85	105	files	Ox39F	Boissons Drive
6	26	46	66	86	106	primaires	Ox3A0	Ecran 6 prod POM
						Routage	0x600	FCN/Salades POM
						spécifique		
001	010	100	110	120	130	← n° hexa	des files prim	aires /

Paramètre **KVSRouteServed = 1**



Section RoutetoKVS

Paramètre servant à effacer les commandes sur tous les écrans concernés, *servi* retirera la commande de la file primaire et de tous les écrans.

Si ce paramètre est absent, seules les commandes de l'écran connecté à la caisse s'effaceront.

Routage servi pour tous les types d'écrans secondaires MapToQueueX :

Paramètre DoubleCrew (tampon 15 commandes, 2 affichées) : Deux boutons **servi** PrimaryKVSIP >1 (si caisse 1)



New_u : POSFILE EDITEUR

Edition des paramètres caisse : l'utilitaire New_U permet d'éditer les fichiers de configuration de la caisse qui ont été décrits (fichiers *.xml).



ne Sector to to to to to to to to to		In In		1	1
	ernational Settings	Limits Flags Gif	t Certificate - Currency	Tax Chain - Tax Typ	be Tax Hate t_
Store ID Number	71 St	ore Name QUE	TIGNY		
Company ID Number	_91	Street -			
Bank Check Name	None				
City					
Vat Number	TVA (EURO)	TVA (EURO)			MW
Print Vat Number	3 - both		•	Payroll Active	0
Registration	1992937	7986 NewPOS	Version 03411	Time System	00
Receipt Header			Receipt Footer		
FACTURE Restaurant McDonald's de Quetigny Tel # 03 80 46 61 55 SIRET 342 256 286 00028 - APE 553 B No TVA intracommunautaire FR 08 342 255 286 Définition Ticket recu client					

A







Edition des paramètres 1° Choix de la section	Posdb.xm	1 (et GlobalP 2° Choix du par	rosDb) :	ifier
POS Profile Editor	_ 🗆 ×	🜔 POS Profile Editor		_
Search Q	Edit Add Del	File Search ID Name 1 ActPorList 2 AudDTMode 3 AudDTMode 5 AudDTMode 5 ConfinzConten 6 DisplaySizeButtons 7 Lognitud:rewCad 8 NeedCardFoDiac 9 Deprivocodze 10 PrimageVxIP 11 SUSDIMDCastDrive	Value 123456789 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C Edt Add Det
PrinterSpool_3 PrinterSpool_3 Processing Pro	4	Scip/Values) list

Pour éditer le fichier GlobalPosdb.xml il faut d'abord le sélectionner :

Open			? ×
Look in: 📔	POSData	- + 1	-111 1
Reports CCList.xm france.xm globalpose newprod.: posdb.xm	열 storedb.xml I I Ib.XML 때		
File name:	globalposdb.XML		Open
Files of type:	POS Profile Database	•	Cancel

A partir de l'écran général de NewU30 : Choisir : File → Open Sélectionner GlobalPosdb.xml Et Files of Type : POS Profile Database

ensuite procéder comme pour PosDb.xml en cliquant sur l'icône



Edition des produits (Newprod.xml) : Pour chaque produit de SIR il existe une fiche produit dans lequel sont renseignés tous ses paramètres et notamment les routes de façon à pouvoir afficher les produits sur les écran de préparation.

-		-	
11		ш	
	-	- 1	
~			9
62		- 1	83

Edition des paramètres du clavier de caisse (France.xml) :





NOTE : Pour une remise à zéro des caisses, il faut vider le contenu des dossiers indiqués sur SIR (les sous-dossiers de Srvlogs) et sur les Caisses (Dossier Logs après avoir quitté NewPOS).

Mise à jour automatique des caisses :

1. les fichiers pour la mise à jour sont placés sur SIR, dans le dossier updnpos (nom de partage = *updnpos*) et ses sous-répertoires (1 dossier de MAJ par caisse plus un dossier commun).

Le fichier UPLOAD.ini détermine les mises à jour à effectuer (vérifier s'il y a lieu le chemin des mises à jour = sur PC SIR).

Le logiciel LiteU.exe renseigne ces mises à jour.

2. Sur les caisses, STARTER.EXE vérifie si sur SIR il existe des mises à jour à appliquer à la caisse.

Cette opération est effectuée à chaque ouverture POS *(ou toute autre opération manuelle : Redémarrage de la caisse, Bouton MAJ dans menu Tech de la caisse ...). Starter.ini : détermine le chemin de la mis à jour Starter.log : liste de la dernière mise à jour effectuée*



PROBLEMES ET SOLUTIONS

Caisse bloquée Heure : deux causes possibles

1 Paramètre BlockTime : Minuit + BlockTime (peut être une valeur négative)



On peut ne pas tenir compte de ce paramètre (DisCalandarDay = 0) mais ce sera calculé à partir de minuit.

Une Ouverture (POS ou Jour Caisse – Offline) effectuée sur la caisse entraîne JA=celle de la date système.



Pour récupérer les données (sirdos) de la caisse nn, on peut dans les 7 jours qui suivent :

- Copier les fichiers de cette caisse sur une caisse n'ayant pas de chiffre (effectuer une sauvegarde préalable)
- 2 Faire une fermeture jour sur la caisse \rightarrow le chiffre effectué par la caisse nn qui avait été retirée va aller en historique à la date JA en cours au moment où la caisse nn a été retirée.
- 3 Effectuer une récup ICA, PMX à J-n (entre 1 et 7 en fonction ...)
- 4 Rétablir la fonctionnalité de la caisse en reposant sa propre sauvegarde

Vérification réseau caisses :

Toute requête depuis le PC SIR demande 10 secondes (ETAT CMU, Ventes horaires) Au delà de 20 secondes \rightarrow problème réseau ou caisse ; vérifier alors :

- 1. Toutes les caisses sont allumées
- 2. [BackOffice = ON] en haut à gauche de la caisse (indique communication active avec SIR)
- 3. on doit voir dans NewCONC toutes les caisses avec un chiffre dans la colonne LOG

Changement d'Etat CMU (Cas d'une Ouverture POS effectuée sur les caisses – à éviter)

Exemple : si vous avez un problème sur les ventes horaires et que les données de la veille apparaissent il vous faut procéder de la façon suivante :

Note, ceci se produit lorsqu'une ouverture a été effectuée sur POS par exemple, l'état CMU est désynchronisé avec le POS

(Sur Sir : POS fermé ; sur les caisses POS ouvert)

Remettre l'état cmu sur Open : Aller dans NewCONC / Outils / SMS et changer l'état CMU Ceci permet de mettre le POS en état Ouvert (ou fermé)



4 Réinitialiser NewCONC à partir du menu SIR, un état CMU indiquera « POS Ouvert »

G Reinitialisation Communication POS5 н Utilitaires..



Renvoi du clavier sur les caisses (si aucune vente n'a encore été effectuée)

1. Positionner l'état CMU sur Fermé :





2. Réinitialiser NewCONC à partir du menu SIR, (un état CMU indiquera « POS Fermé ») **G** Reinitialisation Communication POS5 **H** Utilitaires... ou à l'aide du raccourci :



- 3. si master NT : Effectuer la moulinette qui transfère le CSHMIMP0 dans CMUMIMP0.DAT
- 4. dans SirXP (ou SirDos) : entrer dans SIR en mode TEC avec mot de passe associé Technique → Diagnostic → Simulation Commande CMU Effectuer un D 40 4B -- si SIRXPcocher Donnée de SIR et Exécuter
- 5. Si SirXp :Effectuer un **R 71 4B** le logiciel des caisses est ré-initialisé : ne plus taper sur les Caisses pendant cette opération

Le clavier est alors envoyé sur les caisses, NewPOS est relancé. Vérifier dans l'état CMU que le statut du POS est : POS OUVERT (sinon le repositionner dans NewCONC – SMS – OpenCmu – Réinitialiser NewCONC.

Retrait caisse

Retirer la caisse du fichier Ativos.txt : sur PC SIR *Sur toutes les caisses*

C:\NewPOS\POSData\ativos.txt E:\NewPOS\POSData\ativos.txt

Retirer la caisse de SIR :

Technique \rightarrow Configuration \rightarrow Equipements Connectés

G Reinitialisation Communication POS5



et relancer newconc sur le PC Sir.

ou



Nouveaux boutons :

: Vérif Etat Caisses Ouv Ferm Un nouveau bouton a été créé sur chaque caisse permettant de vérifier l'état Ouvert/Fermé/Bloqué de toutes les caisses du restaurant.

En cas de problème répété en ouverture, ou si un message d'erreur apparaît dans SIR : Vérifier cet état afin d'apporter une correction à chaque anomalie.

ewPOS Pos 12 DT-OT (ip=12)	[backoffice on]			
00:20	OUVERTURE / FERMETURE / RE	воот		
	MAJ TOUTES Caisses Locale Eventoriation Caisses Caisses Caisses Caisses Caisses Caisses Caisses Caisses	MENU Principal		
New	Pos	ECRAN		
[Information:	PRECEDENT		
	Caisses PRETES pour l'Ouverture Jour : 1 · 2 · 4 · 5 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 Caisses NON PRETES pour l'Ouverture Jour : 3 · 6			
	Caisses PRETES pour la Fermeture Jour : 6 Caisses NON PRETES pour la Fermeture Jour : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Appuyez sur OK	OUVERT. JOUR CAISSE		
Double click => De				
	1 2 3			
File vide	Clear O Enter			
		J		
	29/09/2004 - 08:32:11 Tiroir: Fermé Système fe	rmé		
	Journée d'activité : 28/09/2004			

Exemple
d'anomalie
et solution

Dans l'exemple ci-dessus, la fermeture POS avait été effectuée; et 2 caisses sont marquées non PRETES pour l'Ouverture (3 – 6):

1. La caisse 6 est marquée « PRETE pour la fermeture » : Après vérification sur la caisse, celle-ci était en état « Caisse Bloquée Heure ». Cette caisse n'avait pas été fermée.

Correction apportée : Une Fermeture jour a été effectuée sur la caisse 6

Sur SIR, la caisse 6 n'était pas présente dans Equipement connecté, elle a été rajoutée.

- 2. La caisse 3 (non prête) n'était pas en mode équipier avec un message à valider.
- 3. L'ouverture se déroule ensuite sans incident.



Remise à zéro des caisses et SirXp :

- 1° SirXp : à la suite des tests, essais effectuer la fermeture décrite ci-après
 - Sur les caisses : Fermer les shifts et vérifier que toutes les caisses sont sur le menu principal, sans message
 - SirXp Comptage tiroir : Onglet Vente → Tiroir → Comptage Valider le rapatriement des tiroirs pour la journée d'activité en cours Entrer dans chaque tiroir remonté et les compter à 0 Aller dans le module Dépôt et valider le dépôt à 0
 - Dans Ouverture/Fermeture : Fermer POS
 - Dans Ouverture/Fermeture : Fermer Pointeuse
 - Dans Ouverture/Fermeture : Fermer Journée d'Activité

Valider les messages demandant la saisie de repas, pertes ou autres

2° - Caisses : effacement du dossier **e:\Newpos\POSFiles\Logs**

Pour cela, se connecter via PCDUO sur chaque caisse

- Alt/F4 pour quitter le logiciel newpos
- Se positionner en transfert de fichiers et effacer sur la caisse le contenu du dossier e:\Newpos\POSFiles\Logs



- Relancer le logiciel Newpos de la caisse
- 3° Remise à zéro PC SIR
 - Effacement Journal Electronique : effacer le contenu des dossiers suivants : C:\fiscal\tld\ & D:\fiscal\tld\ puis supprimer les fichiers c:\parej*.DB
 - Effacer le contenu du dossiers c:\newpos\posfiles\CMU\Srvlogs\
 - Quitter SirXp et copier le Script C:\SirXp\Temp\PurgeDataSirXp.SQL dans le dossier C:\SirXp\Script, en relançant SirXp, le script s'exécute et est renommé avec l'extension SQ0
 - Quitter SirXp et copier le scripts ci-dessous dans C:\SirXp\Script ExportSiegeFranchise.SQL ou ExportSiegeMcOpCo.SQL si McOpCo



Remise en service d'une caisse :

La caisse, après installation démarre avec le statut "Caisse non démarrée" indiqué sur la page du menu principal.

- Vérifier la date et l'heure de la caisse. 0
- Remise en place des compteurs de la caisse (si 'remasterisation') : \circ
 - Ouitter le logiciel de la caisse (Alt/F4 via une connexion via PCDUO à la caisse)
 - Vider le contenu du dossier e:\newpos\posfiles\logs (PCDUO → File Transfert)
 - Copier du PC SIR : c:\newpos\posfiles\CMU\srvlog\n°KS\newpos.Tpa vers la caisse : e:\newpos\posfiles\logs\newpos01.Tpa (renommé en *01.Tpa)
- Mise à jour de la caisse (Ativos.txt, prix & menus ...): 0
 - Rajouter la caisse dans c:\newpos\posdata\ativos.txt sur le PC SIR,
 - Et l'envoyer (ativos.txt) vers toutes les caisses, dossier e:\newpos\posdata : utiliser PCDUO en transfert de fichiers.
 - Se connecter à la caisse via PCDUO, quitter NEWPOS [ALT/F4]
 - Lancer l'explorateur de fichiers : Ctrl\Alt\Echap \rightarrow 'Task Manager' \rightarrow taper : Explorer \rightarrow Onglet Applications NewTask
 - Renommer e:\newpos\posdata en e:\newpos\posdata.sav _
 - Copier d'une autre caisse du même type les dossiers e:\newpos\posdata & bin
 - Copier le fichier posdb.xml du dossier posdata.sav dans posdata _
 - Lancer NEWPOS : 'Task Manager'/'New Task'/e:\newpos\bin\newpos.exe

Mise en service de la caisse : 0

En fonction de son état, effectuer les opérations suivantes : Aller dans le menu Equipier puis menu Manager,

Statut à lire en bas, à droite du menu de la caisse

Fermer le gestionnaire de tâches

- Effectuer un changement de tiroir • Si présence du bouton (=fermeture shift)
- Aller dans le menu Ouverture/Fermeture et effectuer
 - Fermeture Jour Caisse si le bouton Fermeture jour caisse est présent
 - Ouverture jour Caisse : -JOUR CAISSE un mot de passe technique est demandé : N° de restaurant suivi du dernier digit Jour/Mois/Année Exemple pour le restaurant **123** le 18 05 2004 : 123854

Mise à jour SIR & Newconc : 0

- Rajouter la caisse dans SirXp (ou Sir DOS) PC SIR Opération : A partir du menu : Système information Restaurant
 - Utilisateur Mot de passe SirDos : Alt MJ MJ :1^{ère} lettre Mois/Jour en cours Mot de passe SirXp : $\longrightarrow \Sigma$ digits TEC Σ diaits Σ digits (n°Resto) heure+mn Exemple pour somme des digits heure+minute

sur 2 *digits* : 12H34 →1+2+3+4=10

mois+jour sur 2 digits sur 2 digits sur 2 digits

Aller dans : Technique – Configuration – Equipements Connectés (valider le n° de la caisse - SirDos : mettre un '0' ; SirXp : Cocher) Redémarrer l'interface POSV5

- **Tester** : Effectuer une ouverture Shift et prendre une commande (vérifier l'ouverture du 0 tiroir, les impressions tickets reçus ...)



Changement de caisse n°1 :

- 1. Eteindre l'ancienne caisse n°1 et fermer NEWCONC sur le PC SIR
- 2. Choisir une caisse qui ne gère pas d'écran pour remplacer l'ancienne n°1 et effectuer une fermeture tiroir (shift) si shift ouvert et quitter NEWPOS (Alt/F4 via 'Task Manager')
- 3. Sauvegarder le Posdb de la caisse ; le copier en POSBD.XMLxx (xx=N° de la caisse)
- 4. Paramétrer le POSDB de la nouvelle caisse n°1 (si la caisse n'était pas une caisse comptoir, prendre un POSDB.XML sur l'une des autres caisses comptoir). Pour rappel, paramètres d'une caisse n°1 :

Section	Paramètre	Valeur
Validation NewHub→	LoadNewHub	1 permet de gérer les files
NewHub	Server01	0x001 Si drive
	Server02	0x100 file d'attente des caisses comptoir
Díficilia	Server03	0x39B si écran Production (ou 0x3A0 si configuration POM)
Definition	Server04	0x39C si écran boissons/dessert
mes	Server05	0x39D si écran FCN (ou 0x600 si configuration POM)
	Server06	0x39E si écran Frites ou 0x39F si Boissons Drive
	Server07	Toute autre file : 0x010 (VAE) ; 0x110 (Kisok) ;
		0x120 (McCafé) ;0x130 (CmptExpress)
NewKVS	LoadNewKVS	1
KVSConfiguration	KVSClass	0x100 pour gestion de la file 0x100
POSOptions	RegisterID	1
	POSNumber	1
KVSOption	KVSClass	0x100 <i>normalement présent si vous avez choisi une caisse comptoir</i>
Si POM	MFYSideOneClass	0x600
MFY Si POM	MFYSupport	1

NOTE : ce paramétrage peut être effectué via le configurateur sans envoyer vers les caisses (les fichiers POSDB sont créés dans le dossier c:\newpos\store_config\POSXX (XX=n° de la caisse)

- 5. Mise en place des TPA (sur la nouvelle caisse) :
 - Renommer le dossier e:\newpos\posfiles\logs de la caisse en logs.savxx (xx=ancien n° de la caisse)
 - Re-créer un dossier e:\newpos\posfiles\logs
 - Copier du PC SIR : c:\newpos\posfiles\CMU\srvlog\n°KS\newpos.Tpa vers la caisse :
 e:\newpos\posfiles\logs\newpos01.Tpa (à renommer en *01.Tpa)
- 6. Retirer la caisse qui n'est plus présente de SIR (Equipements Connectés) et de l'ativos.txt qui est à renvoyer sur toutes les caisses.
- 7. Changer l'adresse IP (= IP PC SIR1 + 20) et le nom de la caisse (= 0xxxxPOS01FR).
- 8. Redémarrer la caisse.
- 9. Redémarrer l'interface NEWCONC sur le PC SIR.



Changement de caisse (DRIVE) :

- 1. Eteindre l'ancienne caisse Drive et fermer NEWCONC sur le PC SIR.
- 2. Choisir une caisse qui ne gère pas d'écran pour remplacer l'ancienne drive et effectuer une fermeture tiroir (shift) si shift ouvert. (le n° de la nouvelle caisse DRIVE ne sera pas changé)
- 3. Sauvegarder le Posdb de la caisse ; le copier en POSBD.XMLxx (xx=N° de la caisse)
- 4. Paramétrer le POSDB de la nouvelle caisse drive (si la caisse choisie n'était pas une caisse drive, prendre un POSDB.XML sur l'une des autres caisses drive). Pour rappel, paramètres d'une caisse drive :

•	Section	Paramètre	Valeur		
limprimante	Validation NewHub→	LoadNewHub	1 Si imprimante connectée, 0 sinon		
finiprintance	NewHub	Server01	0x2NN Si imprimante connectée (rien sinon)		
Ecran drive	NewKVS	LoadNewKVS	1 Si écran DRIVE (ou autre) connecté à la caisse		
WSConfigu	KVSConfiguration	KVSClass	0x001 Si écran DRIVE connecté à la caisse		
	POSOptions	RegisterID	N° de la caisse normalement inchangé		
Param.	Paramètres corrects si	POSNumber	N° de la caisse normalement inchangé		
drive	le posdb choisi comme base est celui d'une	PodType	0x02		
		BumpFeature	0		
	caisse drive.	DTModeSelection	3		
		VMDecomposeToShow	0		
	KVSOption	KVSClass	0x001 normalement présent si vous avez choisi une caisse DRIVE		
	ScriptValues	TypeCaisseDrive	3=Encaissement 1 =DT : prise de Commandes		
		AutoDTMode	1		
¶ Tiroir	HWConfiguration	DrawerType	-1 Si prise commande 1 si caisse PANA; supprimer si PAR		
		POScash	Poscash.dll \rightarrow si prise de commande sans tiroir		
-			PANdrv2K.dll → si encaissement PANA		
			Supprimer le paramètre si caisse PAR (voir dans globalposdb)		

NOTE : ce paramétrage peut être effectué via le configurateur sans envoyer vers les caisses (les fichiers POSDB sont créés dans le dossier c:\newpos\store_config\POSXX (XX=n° de la caisse) ; seul le paramétrage HWConfiguration sera à vérifier.

- 5. Retirer la caisse qui n'est plus présente de SIR (Equipements Connectés) et de l'ativos.txt qui est à renvoyer sur toutes les caisses.
- 6. Redémarrer la caisse.
- 7. Redémarrer l'interface NEWCONC sur le PC SIR.